

CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE

CASIO TE-100

Manuel condensé pour l'utilisateur final



Mode d'emploi CASIO TE-100

Mode enregistrement

[Attention, la clef doit toujours être sur la position « REG »]

Typez le montant, appuyez sur la touche de la famille désirée et finalisez le ticket en pressant sur la touche « ESPECES ».

Note : vous pouvez enregistrer plusieurs positions avant de finaliser le ticket.

Votre dernier enregistrement est faux et **VOUS N'AVEZ PAS ENCORE FINALISEZ**. Dans ce cas, pressez sur la touche « CORR AUTO » et poursuivez les enregistrements.

Votre ticket est totalement erroné ! Gardez-le précieusement car seul le manager peut l'extourner.

Mode extourne ou RF

Positionnez la clé sur la position « RF »

Retapez les tickets erronés (un par un) et finalisez par la touche « ESPECES »

A la fin des opérations d'extourne, il est **IMPERATIF DE REMETTRE LA CLE** sur la position « REG ».

Mode décompte sans remise à zéro

Positionnez la clé sur la position « X »

DECOMPTE JOURNALIER : pressez sur la touche « ESPECES ».

DECOMPTE MENSUEL : pressez sur la touche « 3 » suivi de la touche « ESPECES ».

DECOMPTE TRIMESTRIEL : composez « 100 » suivi de la touche « ESPECES ».

DECOMPTE ANNUEL : composez « 300 » suivi de la touche « ESPECES »

Impression du journal électronique, composez le chiffre « 58 » et pressez **trois fois de suite** sur la touche « ESPECES ».

Mode décompte avec remise à zéro

Mettre la clé sur la position « Z ».

DECOMPTE JOURNALIER : pressez sur la touche « ESPECES ».

DECOMPTE MENSUEL : pressez sur la touche « 3 » suivi de la touche « ESPECES ».

DECOMPTE TRIMESTRIEL : composez « 200 » suivi de la touche « ESPECES ».

DECOMPTE ANNUEL : composez « 400 » suivi de la touche « ESPECES »

Impression et effacement du journal électronique, composez le chiffre « 58 » et pressez sur la touche « ESPECES ».

ATTENTION : Après avoir tiré les décomptes, il faut, de suite, remettre la clé sur la position « REG »

Enregistrement de devises étrangères (euro) :

Saisir le prix unitaire et appuyer sur la touche de famille approprié.

Saisir le prix unitaire suivant et appuyer sur la touche de famille approprié.

Appuyer sur la touche « € ». L'affichage indique le montant en € à payer.

Saisir le montant reçu (en €) et presser le touche « € ».

Valider la transaction en appuyant la touche « **TOTAL** ».

Modification du taux de change :

Mettre la clé sur la position « PGM »

Introduire la nouvelle valeur, par exemple : **1.50**

ATTENTION : Le point est obligatoire pour la saisie du taux de change.

Pressez sur la touche « € »

Pressez sur la touche « **SOUS-TOTAL** » et remettez la clé en position « REG »

Réglage de la date et de l'heure :

Mettre la clé sur la position « PGM »

Introduire la date au format AAMMJJ

Exemple pour le 5 septembre 2003 => 030905

Presser sur la touche « X » suivi de la touche « C ».

Introduire l'heure actuelle au format 24H

Exemple pour 14h20 => 1420

Presser sur la touche « X » suivi de la touche « C ».

Remettez la clé sur la position « REG ».

Note : il n'est pas nécessaire d'entrer la date pour modifier uniquement l'heure.

Sauvegarde du programme

Lorsque vous modifiez le programme (prix, libellé d'article ou autre), il est impératif de sauvegarder le programme dans la mémoire « flash ».

Positionnez la clé sur « PGM ».

Pressez la touche « 3 » suivi de la touche « sous-total ».

Composez « 6200 » et validez par la touche « sous-total ».

Attendez environ 10 secondes....un ticket est émis avec la mention « RAM to FLASH ».

Votre programme est maintenant sauvegardé.

N'oubliez pas de remettre la clé sur « REG » pour pouvoir enregistrer vos encaisses suivantes.

En cas de problème

Lorsque la caisse est bloquée, il est possible de la réinitialisée. Pour ce faire, veuillez suivre attentivement la procédure suivante :

Mettez la clé de fonction sur « OFF ».

Débranchez la machine du secteur d'alimentation.

Retirez le rouleau de caisse et ouvrez le compartiment des batteries.

Retirez une batterie et attendez environ 10 secondes.

Replacez la batterie dans son logement (attention au sens) et réinstallez le rouleau de caisse.

Rebranchez la caisse sur la prise d'alimentation.

Tournez la clé de fonction sur « REG », au bout de quelques secondes, un ticket est émis avec la mention « INI.....1 ».

Réintroduisez la date et l'heure selon procédure ci-dessus.

Remettez la clé en position « REG »

Si cette procédure s'avère infructueuse, le problème est plus grave. Dans ce cas, mandatez votre technicien CASIO.