

CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE

CASIO CE-4050

Manuel condensé pour l'utilisateur final



CASIO CE-4050

Manuel d'utilisation et de programmation

Sommaire

- [Touche "clerk"](#)
- [Positions de la clé de fonction](#)
- [Réglage de la date et de l'heure](#)
- [Enregistrements](#)
- [Correction immédiate](#)
- [Extournes \(storno \)](#)
- [Remise à zéro journalière](#)
- [Remise à zéro mensuelle](#)
- [Remise à zéro annuelle](#)
- [Rapports journaliers individuels](#)
- [Rapports mensuels / annuels individuels](#)
- [Relevé des chiffres d'affaires journaliers](#)
- [Master-reset](#)
- [Programmation d'un prix sur touche](#)
- [Programmation d'un texte sur touche](#)
- [Code des caractères](#)

TOUCHE "CLERK"

Une des quatre touches doit être enfoncée, ce pour identifier le caissier.
(obligatoire)

POSITIONS DE LA CLE DE FONCTION

| | |
|----------------|---|
| OFF | La caisse est éteinte. |
| REG 1 | La caisse est en mode d'enregistrement et la clé peut-être retirée. |
| REG 2 | Position réservée au responsable pour les opérations de déductions. |
| X 1 | Position de lecture journalière. |
| Z 1 | Position de remise à zéro journalière. |
| X 2/Z 2 | Position de lecture ou de remise à zéro mensuelle et annuelle. |
| RF | Position d'extourne. (storno) |
| PGM | Position de programmation. |

DATE & HEURE

DATE:

Clé en position "**PGM**"

Composer la date en 6 chiffres (exemple: 7 avril 2005 => 050407)

Presser la touche "**DATE/TIME**"

Revenir en position "**REG 1**"

HEURE:

Clé en position "**PGM**"

Composer l'heure en 4 chiffres (exemple: 9h15 => 0915)

Presser la touche "**DATE/TIME**"

Revenir en position "**REG 1**"

ENREGISTREMENTS

Clé en position **"REG 1"**

- Département:

Composer le prix et presser sur la touche du département désiré.

- Articles par numéro (PLU)

Composer le numéro d'article et presser sur la touche **"ART"** ou **"PLU"**

Presser sur la touche **"ESPECE"** ou **"CA/AMT"** pour terminer la transaction.

CORRECTION IMMEDIATE



A effectuer immédiatement après avoir enregistré un article ou prix sur départements.

Presser la touche "ERR.CORR"

Le dernier montant est automatiquement annulé.

EXTOURNES (STORNO)

- *Pendant la transaction:*

Presser sur la touche **"RF"**

Retyper l'article erroné ou le prix sur département

Continuer la transaction

- *A la fin de la transaction (après la sortie du ticket):*

Clé en position **"RF"**

Retyper EXACTEMENT les articles ou prix sur départements erronés

Presser sur la touche **"ESPECE"** ou **"CA/AMT"**

Remettre la clé en position **"REG 1"**

REMISE A ZERO JOURNALIERE

Clé en position "**Z 1**"

Presser sur la touche "**ESPECE**" ou "**CA/AMT**"

Remettre la clé en position "**REG 1**"

REMISE A ZERO MENSUELLE

Clé en position "**X2/Z2**"

Composer 200

Presser sur la touche "**ESPECE**" ou "**CA/AMT**"

Remettre la clé en position "**REG 1**"

REMISE A ZERO ANNUELLE

Clé en position "**X2/Z2**"

Composer 400

Presser sur la touche "**ESPECE**" ou "**CA/AMT**"

Remettre la clé en position "**REG 1**"

RAPPORTS JOURNALIERS INDIVIDUELS

Clé en position "X1" = lecture

Clé en position "Z1" = lecture et remise à zéro

| <u>Code</u> | <u>Rapport</u> |
|-------------|-----------------------|
| 1 | Décompte des articles |
| 2 | Activité horaire |
| 6 | Décompte des groupes |

Composer le code correspondant au rapport désiré et presser la touche **"ESPECE"** ou **"CA/AMT"**

Après avoir éditer les rapports voulus, remettre la clé en position **"REG 1"**

**RAPPORTS MENSUELS /
ANNUELS
INDIVIDUELS**

Clé en position **"X2/Z2"**

| <u>Code</u> | <u>Rapport</u> |
|-------------|----------------------------|
| 100 | Décompte financier mensuel |
| 300 | Décompte financier annuel |
| 106 | Décompte des groupes |

Composer le code correspondant au rapport désiré et presser la touche **"ESPECE"** ou **"CA/AMT"**

Après avoir édité les rapports voulus, remettre la clé en position **"REG 1"**

**RELEVÉ DES CHIFFRES
D'AFFAIRES
JOURNALIERS**

Clé en position "X1" = lecture

Clé en position "Z1" = lecture et remise à zéro

Composer le code 3 et presser la touche **"ESPECE"** ou **"CA/AMT"**

Après avoir édité les rapports voulus, remettre la clé en position **"REG 1"**

MASTER-RESET



A utiliser uniquement lors d'un blocage de la caisse dont on n'arrive pas à déterminer la cause.

Clé en position **"OFF"**

Maintenir la touche **"RECEIPT FEED"** ou **"AVANCE TICKET"** enfoncée

Mettre la clé en position **"PGM"**

Attendre 2 à 3 secondes et relâcher la touche **"RECEIPT FEED"**

La caisse affiche **"FFFFFFF"**

Presser la touche **"SUB-TOTAL"** ou **"SOUS-TOTAL"**

La caisse édite un ticket

Remettre la clé en position **"REG 1"** et continuer les enregistrements.

Si cette procédure ne dépanne pas la caisse, veuillez appeler votre technicien.

PROGRAMMATION D'UN PRIX SUR TOUCHE

Clé en position **"PGM"**

Composer **1** et presser sur la touche **"SUB-TOTAL"** ou **"SOUS-TOTAL"**

Composer le prix et presser sur la touche à programmer

Recommencer autant de fois que nécessaire

Presser sur la touche **"SUB-TOTAL"** ou **"SOUS-TOTAL"** pour terminer la programmation

Remettre la clé en position **"REG 1"**

PROGRAMMATION D'UN TEXTE SUR TOUCHE

Clé en position **"PGM"**

Composer **2** et presser sur la touche **"SUB-TOTAL"** ou **"SOUS-TOTAL"**

Composer le texte selon le code de caractère ci-dessous

Composer la 1ère lettre et presser sur la touche **"POINT DECIMAL"**

Composer la 2ème lettre et presser sur la touche **"POINT DECIMAL"**

Etcetera avec un maximum de 12 lettres, espaces compris

Une fois le texte composé, presser la touche **"00"** et appuyer sur la touche à programmer

Recommencer autant de fois que nécessaire

Presser sur la touche **"SUB-TOTAL"** ou **"SOUS-TOTAL"** pour terminer la programmation

Remettre la clé en position **"PGM"**

Note: En cas d'erreur, presser la touche **"00"** et recommencer votre texte

CODE DES CARACTERES

| MAJUSCULES | | minuscules | | chiffres |
|------------|---------|------------|----------|-----------------------|
| A => 65 | N => 78 | a => 97 | n => 110 | 0 => 48 |
| B => 66 | O => 79 | b => 98 | o => 111 | 1 => 49 |
| C => 67 | P => 80 | c => 99 | p => 112 | 2 => 50 |
| D => 68 | Q => 81 | d => 100 | q => 113 | 3 => 51 |
| E => 69 | R => 82 | e => 101 | r => 114 | 4 => 52 |
| F => 70 | S => 83 | f => 102 | s => 115 | 5 => 53 |
| G => 71 | T => 84 | g => 103 | t => 116 | 6 => 54 |
| H => 72 | U => 85 | h => 104 | u => 117 | 7 => 55 |
| I => 73 | V => 86 | i => 105 | v => 118 | 8 => 56 |
| J => 74 | W => 87 | j => 106 | w => 119 | 9 => 57 |
| K => 75 | X = 88 | k => 107 | x => 120 | |
| L => 76 | Y => 89 | l => 108 | y => 121 | GRAS => 255 |
| M => 77 | Z = 90 | m => 109 | z => 122 | Espace => 32 |

Caractères spéciaux

% => 37 & => 38 ' => 39 (=> 40) => 41

* => 42 + => 43 , => 44 - => 45 . => 46

/ => 47 : => 58